

BEDIENUNGSANLEITUNG USER MANUAL

LED Bar RGB 252/10 Indoor



MULTI-LANGUAGE-INSTRUCTIONS

Inhaltsverzeichnis / Table of contents

Deutsch

| EINFÜHRUNG | |
|--|---|
| SICHERHEITSHINWEISE | 3 |
| BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG | |
| INSTALLATION | 6 |
| Überkopfmontage | 6 |
| Befestigung | 7 |
| DMX-512 Ansteuerung | 8 |
| Master/Slave-Betrieb | |
| Anschluss ans Netz | |
| BEDIENUNG | |
| STAND-ALONE BETRIEB | |
| Steuerung über DIP Schalter | |
| DMX-GESTEUERTER BETRIEB | |
| Adressierung des Geräts | |
| DMX-Protokoll | |
| REINIGUNG UND WARTUNG | |
| Sicherungswechsel | |
| TECHNISCHE DATEN | |
| English | |
| | |
| INTRODUCTION | |
| INTRODUCTION | 14 |
| INTRODUCTION | 14 16 |
| INTRODUCTION | 14 16 16 |
| INTRODUCTION | |
| INTRODUCTION | |
| INTRODUCTION | |
| INTRODUCTION | |
| INTRODUCTION SAFETY INSTRUCTIONS OPERATING DETERMINATIONS INSTALLATION Overhead rigging Attachment DMX-512 control Master/Slave operation Connection with the mains | |
| INTRODUCTION SAFETY INSTRUCTIONS OPERATING DETERMINATIONS INSTALLATION Overhead rigging Attachment DMX-512 control Master/Slave operation Connection with the mains OPERATION | |
| INTRODUCTION SAFETY INSTRUCTIONS OPERATING DETERMINATIONS INSTALLATION Overhead rigging Attachment DMX-512 control Master/Slave operation Connection with the mains OPERATION STAND ALONE OPERATION | |
| INTRODUCTION SAFETY INSTRUCTIONS OPERATING DETERMINATIONS INSTALLATION Overhead rigging | |
| INTRODUCTION | |
| INTRODUCTION SAFETY INSTRUCTIONS OPERATING DETERMINATIONS INSTALLATION Overhead rigging Attachment DMX-512 control Master/Slave operation Connection with the mains OPERATION STAND ALONE OPERATION Control via Dip Switches DMX-CONTROLLED OPERATION Addressing the Device DMX-protocol | |
| INTRODUCTION SAFETY INSTRUCTIONS OPERATING DETERMINATIONS INSTALLATION Overhead rigging Attachment DMX-512 control Master/Slave operation Connection with the mains OPERATION STAND ALONE OPERATION Control via Dip Switches DMX-CONTROLLED OPERATION Addressing the Device | |
| INTRODUCTION SAFETY INSTRUCTIONS OPERATING DETERMINATIONS INSTALLATION Overhead rigging Attachment DMX-512 control Master/Slave operation Connection with the mains OPERATION STAND ALONE OPERATION Control via Dip Switches DMX-CONTROLLED OPERATION Addressing the Device DMX-protocol | 14 16 17 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 |

Diese Bedienungsanleitung gilt für die Artikelnummern / This user manual is valid for the article numbers: 51930420, 51930421, 51930422, 51930423

Das neueste Update dieser Bedienungsanleitung finden Sie im Internet unter: You can find the latest update of this user manual in the Internet under: www.eurolite.de



BEDIENUNGSANLEITUNG



LED Bar RGB 252/10 Indoor



ACHTUNG!

Gerät vor Feuchtigkeit und Nässe schützen! Niemals das Gerät öffnen!

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme zur eigenen Sicherheit diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch!

Alle Personen, die mit der Aufstellung, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Instandhaltung dieses Gerätes zu tun haben, müssen

- entsprechend qualifiziert sein
- diese Bedienungsanleitung genau beachten
- die Bedienungsanleitung als Teil des Produkts betrachten
- die Bedienungsanleitung während der Lebensdauer des Produkts behalten
- die Bedienungsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer oder Benutzer des Produkts weitergeben
- sich die letzte Version der Anleitung im Internet herunter laden

EINFÜHRUNG

Wir freuen uns, dass Sie sich für einen EUROLITE LED Bar RGB 252/10 Indoor entschieden haben Wenn Sie nachfolgende Hinweise beachten, sind wir sicher, dass Sie lange Zeit Freude an Ihrem Kauf haben werden.

Lieferumfang

| 1 | Gerät |
|---|---------------------|
| 1 | Bedienungsanleitung |

Nehmen Sie den LED Bar RGB 252/10 Indoor aus der Verpackung.

SICHERHEITSHINWEISE



ACHTUNG!

Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit gefährlicher Netzspannung. Bei dieser Spannung können Sie einen lebensgefährlichen elektrischen Schlag erhalten!

Dieses Gerät hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender die Sicherheitshinweise und die Warnvermerke unbedingt beachten, die in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind.





Unbedingt lesen:

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, nachdem es von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wurde. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen Ihr Gerät zerstören. Lassen Sie das Gerät solange uneingeschaltet, bis es Zimmertemperatur erreicht hat!

Bitte überprüfen Sie vor der ersten Inbetriebnahme, ob kein offensichtlicher Transportschaden vorliegt. Sollten Sie Schäden an der Netzleitung oder am Gehäuse entdecken, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und setzen sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.

Der Aufbau entspricht der Schutzklasse I. Der Netzstecker darf nur an eine Schutzkontakt-Steckdose angeschlossen werden, deren Spannung und Frequenz mit dem Typenschild des Gerätes genau übereinstimmt. Ungeeignete Spannungen und ungeeignete Steckdosen können zur Zerstörung des Gerätes und zu tödlichen Stromschlägen führen.

Den Netzstecker immer als letztes einstecken. Der Netzstecker muss dabei gewaltfrei eingesetzt werden. Achten Sie auf einen festen Sitz des Netzsteckers.

Lassen Sie die Netzleitung nicht mit anderen Kabeln in Kontakt kommen! Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit Netzleitungen und -anschlüssen. Fassen Sie diese Teile nie mit feuchten Händen an! Feuchte Hände können tödliche Stromschläge zu Folge haben.

Netzleitungen nicht verändern, knicken, mechanisch belasten, durch Druck belasten, ziehen, erhitzen und nicht in die Nähe von Hitze- oder Kältequellen bringen. Bei Missachtung kann es zu Beschädigungen der Netzleitung, zu Brand oder zu tödlichen Stromschlägen kommen.

Die Kabeleinführung oder die Kupplung am Gerät dürfen nicht durch Zug belastet werden. Es muss stets eine ausreichende Kabellänge zum Gerät hin vorhanden sein. Andernfalls kann das Kabel beschädigt werden, was zu tödlichen Stromschlägen führen kann.

Achten Sie darauf, dass die Netzleitung nicht gequetscht oder durch scharfe Kanten beschädigt werden kann. Überprüfen Sie das Gerät und die Netzleitung in regelmäßigen Abständen auf Beschädigungen.

Werden Verlängerungsleitungen verwendet muss sichergestellt werden, dass der Adernquerschnitt für die benötigte Stromzufuhr des Gerätes zugelassen ist. Alle Warnhinweise für die Netzleitung gelten auch für evtl. Verlängerungsleitungen.

Gerät bei Nichtbenutzung und vor jeder Reinigung vom Netz trennen! Fassen Sie dazu den Netzstecker an der Griffläche an und ziehen Sie niemals an der Netzleitung! Ansonsten kann das Kabel und der Stecker beschädigt werden was zu tödlichen Stromschlägen führen kann. Sind Stecker oder Geräteschalter, z. B. durch Einbau nicht erreichbar, so muss netzseitig eine allpolige Abschaltung vorgenommen werden.

Wenn der Netzstecker oder das Gerät staubig ist, dann muss es außer Betrieb genommen werden, der Stromkreis muss allpolig unterbrochen werden und das Gerät mit einem trockenen Tuch gereinigt werden. Staub kann die Isolation reduzieren, was zu tödlichen Stromschlägen führen kann. Stärkere Verschmutzungen im und am Gerät dürfen nur von einem Fachmann beseitigt werden.

Es dürfen unter keinen Umständen Flüssigkeiten aller Art in Steckdosen, Steckverbindungen oder in irgendwelche Geräteöffnungen oder Geräteritzen eindringen. Besteht der Verdacht, dass - auch nur minimale - Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen sein könnte, muss das Gerät sofort allpolig vom Netz getrennt werden. Dies gilt auch, wenn das Gerät hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt war. Auch wenn das Gerät scheinbar noch funktioniert, muss es von einen Fachmann überprüft werden ob durch den Flüssigkeitseintritt eventuell Isolationen beeinträchtigt wurden. Reduzierte Isolationen können tödliche Stromschläge hervorrufen.

In das Gerät dürfen keine fremden Gegenstände gelangen. Dies gilt insbesondere für Metallteile. Sollten auch nur kleinste Metallteile wie Heft- und Büroklammern oder gröbere Metallspäne in das Gerät gelangen, so ist das Gerät sofort außer Betrieb zu nehmen und allpolig vom Netz zu trennen. Durch Metallteile hervorgerufene Fehlfunktionen und Kurzschlüsse können tödliche Verletzungen zur Folge haben.



GESUNDHEITSRISIKO!

Blicken Sie niemals direkt in die Lichtquelle, da bei empfindlichen Menschen u. U. epileptische Anfälle ausgelöst werden können (gilt besonders für Epileptiker)!

Kinder und Laien vom Gerät fern halten!

Das Gerät darf niemals unbeaufsichtigt betrieben werden!

BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

Bei diesem Gerät handelt es sich um einen Effektstrahler, mit dem sich dekorative Lichteffekte erzeugen lassen. Dieses Produkt ist nur für den Anschluss an 230 V, 50 Hz Wechselspannung zugelassen und wurde ausschließlich zur Verwendung in Innenräumen konzipiert.

Dieses Gerät ist für professionelle Anwendungen, z. B. auf Bühnen, in Diskotheken, Theatern etc. vorgesehen.

Lichteffekte sind nicht für den Dauerbetrieb konzipiert. Denken Sie daran, dass konsequente Betriebspausen die Lebensdauer des Gerätes erhöhen.

Vermeiden Sie Erschütterungen und jegliche Gewaltanwendung bei der Installation oder Inbetriebnahme des Gerätes.

Achten Sie bei der Wahl des Installationsortes darauf, dass das Gerät nicht zu großer Hitze, Feuchtigkeit und Staub ausgesetzt wird. Vergewissern Sie sich, dass keine Kabel frei herumliegen. Sie gefährden Ihre eigene und die Sicherheit Dritter!

Das Gerät darf nicht in einer Umgebung eingesetzt oder gelagert werden, in der mit Spritzwasser, Regen, Feuchtigkeit oder Nebel zu rechnen ist. Feuchtigkeit oder sehr hohe Luftfeuchtigkeit kann die Isolation reduzieren und zu tödlichen Stromschlägen führen. Beim Einsatz von Nebelgeräten ist zu beachten, dass das Gerät nie direkt dem Nebelstrahl ausgesetzt ist und mindestens 0,5 m von einem Nebelgerät entfernt betrieben wird. Der Raum darf nur so stark mit Nebel gesättigt sein, dass eine gute Sichtweite von mindestens 10 m besteht.

Die Umgebungstemperatur muss zwischen -5° C und +45° C liegen. Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung (auch beim Transport in geschlossenen Wägen) und Heizkörpern fern.

Die relative Luftfeuchte darf 50 % bei einer Umgebungstemperatur von 45° C nicht überschreiten.

Dieses Gerät darf nur in einer Höhenlage zwischen -20 und 2000 m über NN betrieben werden.

Verwenden Sie das Gerät nicht bei Gewitter. Überspannung könnte das Gerät zerstören. Das Gerät bei Gewitter allpolig vom Netz trennen (Netzstecker ziehen).

Das Bildzeichen Gegenständen. Der Abstand zu beleuchteten Gegenständen. Der Abstand zwischen Lichtaustritt und der zu beleuchteten Fläche darf 0,1 Meter nicht unterschreiten!

Das Gerät darf nur über den Montagebügel installiert werden. Um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten, muss um das Gerät ein Freiraum von mindestens 50 cm eingehalten werden.

Das Gehäuse darf niemals umliegende Gegenstände oder Flächen berühren!

Achten Sie bei der Montage, beim Abbau und bei der Durchführung von Servicearbeiten darauf, dass der Bereich unterhalb des Montageortes abgesperrt ist.

Die maximale Umgebungstemperatur $T_a = 45^{\circ}$ C darf niemals überschritten werden.

Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, nachdem Sie sich mit seinen Funktionen vertraut gemacht haben. Lassen Sie das Gerät nicht von Personen bedienen, die sich nicht mit dem Gerät auskennen. Wenn Geräte nicht mehr korrekt funktionieren, ist das meist das Ergebnis von unsachgemäßer Bedienung!

Reinigen Sie das Gerät niemals mit Lösungsmitteln oder scharfen Reinigungsmitteln, sondern verwenden Sie ein weiches und angefeuchtetes Tuch.

Soll das Gerät transportiert werden, verwenden Sie bitte die Originalverpackung, um Transportschäden zu vermeiden. Achten Sie bitte unbedingt darauf, dass das Gerät im Lieferzustand verpackt wird.

Beachten Sie bitte, dass eigenmächtige Veränderungen an dem Gerät aus Sicherheitsgründen verboten sind.

Wird das Gerät anders verwendet als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, kann dies zu Schäden am Produkt führen und der Garantieanspruch erlischt. Außerdem ist jede andere Verwendung mit Gefahren, wie z. B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag, Abstürzen etc. verbunden.

INSTALLATION

Das Gerät kann sowohl hängend als auch stehend installiert werden.

Überkopfmontage



LEBENSGEFAHR!

Bei der Installation sind insbesondere die Bestimmungen der BGV C1 und EN 60598-2-17 zu beachten! Die Installation darf nur vom autorisierten Fachhandel ausgeführt werden!

Die Aufhängevorrichtungen des Gerätes muss so gebaut und bemessen sein, dass sie 1 Stunde lang ohne dauernde schädliche Deformierung das 10-fache der Nutzlast aushalten kann.

Die Installation muss immer mit einer zweiten, unabhängigen Aufhängung, z. B. einem geeigneten Fangnetz, erfolgen. Diese zweite Aufhängung muss so beschaffen und angebracht sein, dass im Fehlerfall der Hauptaufhängung kein Teil der Installation herabfallen kann.

Während des Auf-, Um- und Abbaus ist der unnötige Aufenthalt im Bereich von Bewegungsflächen, auf Beleuchterbrücken, unter hochgelegenen Arbeitsplätzen sowie an sonstigen Gefahrbereichen verboten.

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen vor der ersten Inbetriebnahme und nach wesentlichen Änderungen vor der Wiederinbetriebnahme durch Sachverständige geprüft werden.

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen mindestens alle vier Jahre durch einen Sachverständigen im Umfang der Abnahmeprüfung geprüft werden.

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen geprüft werden.

Vorgehensweise:

Das Gerät sollte idealerweise außerhalb des Aufenthaltsbereiches von Personen installiert werden.

WICHTIG! ÜBERKOPFMONTAGE ERFORDERT EIN HOHES MAß AN ERFAHRUNG. Dies beinhaltet (aber beschränkt sich nicht allein auf) Berechnungen zur Definition der Tragfähigkeit, verwendetes Installationsmaterial und regelmäßige Sicherheitsinspektionen des verwendeten Materials und des Gerätes. Versuchen Sie niemals, die Installation selbst vorzunehmen, wenn Sie nicht über eine solche Qualifikation verfügen, sondern beauftragen Sie einen professionellen Installateur. Unsachgemäße Installationen können zu Verletzungen und/oder zur Beschädigung von Eigentum führen.

Das Gerät muss außerhalb des Handbereichs von Personen installiert werden.

Wenn das Gerät von der Decke oder hochliegenden Trägern etc. abgehängt werden soll, muss immer mit Traversensystemen gearbeitet werden. Das Gerät darf niemals frei schwingend im Raum befestigt werden.

Achtung: Hängend installierte Geräte können beim Herabstürzen erhebliche Verletzungen verursachen! Wenn Sie Zweifel an der Sicherheit einer möglichen Installationsform haben, installieren Sie das Gerät NICHT!

Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Montagefläche mindestens die 10-fache Punktbelastung des Eigengewichtes des Gerätes aushalten kann.



BRANDGEFAHR!

Achten Sie bei der Installation des Gerätes bitte darauf, dass sich im Abstand von mind. 0,5 m keine leicht entflammbaren Materialien (Deko, etc.) befinden.

Befestigen Sie das Gerät über geeignete Haken an Ihrem Traversensystem.

Sichern Sie das Gerät bei Überkopfmontage immer mit einem geeigneten Sicherungsseil.

Es dürfen nur Sicherungsseile gemäß DIN 56927, Schnellverbindungsglieder gemäß DIN 56926, Schäkel gemäß DIN EN 1677-1 und BGV C1 Kettbiner eingesetzt werden. Die Fangseile, Schnellverbindungsglieder, Schäkel und Kettbiner müssen auf Grundlage der aktuellsten Arbeitsschutzbestimmungen (z. B. BGV C1, BGI 810-3) ausreichend dimensioniert sein und korrekt angewendet werden.

Bitte beachten Sie: Bei Überkopfmontage in öffentlichen bzw. gewerblichen Bereichen ist eine Fülle von Vorschriften zu beachten, die hier nur auszugsweise wiedergegeben werden können. Der Betreiber muss sich selbständig um die Beschaffung der geltenden Sicherheitsvorschriften bemühen und diese einhalten!

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Installation und unzureichende Sicherheitsvorkehrungen verursacht werden!

Hängen Sie das Sicherungsseil in der dafür vorgesehenen Fangsicherung ein und führen Sie es über die Traverse bzw. einen sicheren Befestigungspunkt. Hängen Sie das Ende in dem Schnellverschlussglied ein und ziehen Sie die Sicherungsmutter gut fest.

Der maximale Fallabstand darf 20 cm nicht überschreiten.

Ein Sicherungsseil, das einmal der Belastung durch Absturz ausgesetzt war oder beschädigt ist, darf nicht mehr als Sicherungsseil eingesetzt werden.

Stellen Sie den Neigungswinkel über den Hängebügel ein und ziehen Sie die Feststellschrauben gut fest.

Befestigung

Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Montagefläche mindestens die 10-fache Punktbelastung des Eigengewichtes des Gerätes aushalten kann.

Der Installationsort muss so gewählt werden, dass das Gerät absolut plan an einem festen, erschütterungsfreien, schwingungsfreien und feuerfesten Ort befestigt werden kann. Mittels Wasserwaage muss überprüft werden, dass das Gerät absolut plan befestigt wurde.

Das Gerät muss außerhalb des Handbereichs von Personen installiert werden.

Die Festigkeit der Installation hängt entscheidend von der Befestigungsunterlage (Bausubstanz, Werkstoff) wie z. B. Holz, Beton, Gasbeton, Mauersteine ab. Deshalb muss das Befestigungsmaterial unbedingt auf den jeweiligen Werkstoff abgestimmt werden. Erfragen Sie die passende Dübel/Schraubenkombination von einem Fachmann unter Angabe der max. Belastbarkeit und des vorliegenden Werkstoffes.

Das Gerät muss immer über alle Befestigungslöcher angebracht werden. Verwenden Sie geeignete Schrauben und vergewissern Sie sich, dass die Schrauben fest mit dem Untergrund verbunden sind.

Vorgehensweise:

Schritt 1: An den Montagebügeln des Gerätes befinden sich die Löcher zur Installation.



- Schritt 2: Halten Sie das Gerät mit den Montagebügeln an die Stelle, wo es installiert werden soll.
- Schritt 3: Markieren Sie Ihre Bohrlöcher mit einem Bleistift oder einem geeigneten Werkzeug.
- Schritt 4: Bohren Sie die Löcher.
- **Schritt 5:** Halten Sie das Gerät mit den Montagebügeln in der gewünschten Position und schrauben Sie sie fest.

Stellen Sie den Neigungswinkel über den Montagebügeln ein und ziehen Sie die Feststellschrauben gut fest.



LEBENSGEFAHR!

Vor der ersten Inbetriebnahme muss die Einrichtung durch einen Sachverständigen geprüft werden!

DMX-512 Ansteuerung



Achten Sie darauf, dass die Adern der Datenleitung an keiner Stelle miteinander in Kontakt treten. Die Geräte werden ansonsten nicht bzw. nicht korrekt funktionieren.





Beachten Sie, dass die Startadresse abhängig vom verwendeten Controller ist. Unbedingt Bedienungsanleitung des verwendeten Controllers beachten.



Die Verbindung zwischen Controller und Gerät sowie zwischen den einzelnen Geräten sollte mit einem DMX-Kabel erfolgen. Die Steckverbindung geht über 3-polige XLR-Stecker und -Kupplungen.

Belegung der XLR-Verbindung:

DMX-Ausgang XLR-Einbaubuchse:



DMX-Eingang
XLR-Einbaustecker:



Wenn Sie Controller mit dieser XLR-Belegung verwenden, können Sie den DMX-Ausgang des Controllers direkt mit dem DMX-Eingang des ersten Gerätes der DMX-Kette verbinden. Sollen DMX-Controller mit anderen XLR-Ausgängen angeschlossen werden, müssen Adapterkabel verwendet werden.

Aufbau einer seriellen DMX-Kette:

Schließen Sie den DMX-Ausgang des ersten Gerätes der Kette an den DMX-Eingang des nächsten Gerätes an. Verbinden Sie immer einen Ausgang mit dem Eingang des nächsten Gerätes bis alle Geräte angeschlossen sind.

Achtung: Am letzten Gerät muss das DMX-Kabel durch einen Abschlusswiderstand abgeschlossen werden. Dazu wird ein XLR-Stecker in den DMX-Ausgang am letzten Gerät gesteckt, bei dem zwischen Signal (–) und Signal (+) ein 120 Ω Widerstand eingelötet ist.

Master/Slave-Betrieb

Im Master/Slave-Betrieb lassen sich mehrere Geräte synchronisieren, die dann von einem Mastergerät gesteuert werden.

An der Rückseite des Gerätes befindet sich eine XLR-Einbaubuchse und ein XLR-Einbaustecker, über die sich mehrere Geräte miteinander verbinden lassen.

Wählen Sie das Gerät aus, das zur Steuerung der Effekte dienen soll. Dieses Gerät arbeitet dann als Master-Gerät und steuert alle weiteren Slave-Geräte, die über ein DMX-Kabel mit dem Master-Gerät verbunden werden. Stecken Sie das DMX-Kabel in die OUT-Buchse und verbinden Sie es mit dem IN-Stecker des nächsten Gerätes.

Stellen Sie nun den DIP Schalter 10 auf ON um das Slave Gerät festzulegen. Dip Schalter 1 - 9 sind auf OFF.

Das Master Gerät ist nun in der Lage im Stand Alone Modus die Slave Geräte zu steuern.

Anschluss ans Netz

Schließen Sie das Gerät über den Netzstecker ans Netz an.

Die Belegung der Anschlussleitungen ist wie folgt:

| Leitung | Pin | International |
|-----------|---------------|---------------|
| Braun | Außenleiter | L |
| Blau | Neutralleiter | N |
| Gelb/Grün | Schutzleiter | |

Der Schutzleiter muss unbedingt angeschlossen werden!

Wenn das Gerät direkt an das örtliche Stromnetz angeschlossen wird, muss eine Trennvorrichtung mit mindestens 3 mm Kontaktöffnung an jedem Pol in die festverlegte elektrische Installation eingebaut werden.

Das Gerät darf nur an eine Elektroinstallation angeschlossen werden, die den VDE-Bestimmungen DIN VDE 0100 entspricht. Die Hausinstallation muss mit einem Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit 30 mA Bemessungsdifferenzstrom ausgestattet sein.

Lichteffekte dürfen nicht über Dimmerpacks geschaltet werden.

BEDIENUNG

Wenn Sie das Gerät an die Spannungsversorgung angeschlossen haben, nimmt das Gerät den Betrieb auf. Das Gerät hat zwei Betriebsarten. Es kann entweder im Stand Alone- oder im DMX-Modus betrieben werden.

STAND-ALONE BETRIEB

Im Stand Alone-Betrieb lässt sich der LED Bar RGB 252/10 Indoor ohne Controller einsetzen.

Steuerung über DIP Schalter

Sie können von folgenden Betriebsmodi auswählen: Interne Programme, Auto, Musikgesteuert, Slave, und DMX.

| Modus: | Dip 1 | Dip 2 | Dip 3 | Dip 4 | Dip 5 | Dip 6 | Dip 7 | Dip 8 | Dip 9 | Dip 10 |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Interne Programme | x | х | х | х | × | х | х | х | 0 | 0 |
| Auto | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | × | 0 | 0 |
| Musikgesteuert | х | x | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Slave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DMX | х | х | х | х | х | x | x | x | х | 1 |


^{1 =} an

^{0 =} aus

X = wechselbar

Interne Programme

In diesem Modus können Sie das gewünschte interne Programm einstellen (siehe Menügrafik).



Stellen Sie DIP-Schalter 9 und 10 auf OFF.

13 interne Programme können Sie mit den DIP-Schaltern 1 - 4 wählen.


Die Geschwindigkeit stellen Sie mit den DIP-Schaltern 5 und 6 ein. Den Flash stellen Sie mit den DIP-Schaltern 7 und 8 ein.

| Interne Programme | Dip 1 | Dip 2 | Dip 3 | Dip 4 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Rot | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grün | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Blau | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cyan | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gelb | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Violett | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Weiß | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7-Farbenwechsel | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7-Farbenfluss | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7-Farbenüberblendung | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7-Farben Traumfluss | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gemischte Farben Schaltung | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Einzelfarbenfluss | 1 | 0 | 1 | 1 |

^{1 =} an

Auto Modus

In diesem Modus kann der LED Bar RGB 252/10 Indoor auf automatischen Programmablauf gestellt werden.



Stellen Sie DIP-Schalter 9 und 10 auf OFF.

Stellen Sie DIP-Schalter 1 bis 4 auf OFF.

Die Geschwindigkeit stellen Sie mit den DIP-Schaltern 5 und 6 ein.


Den Flash stellen Sie mit den DIP-Schaltern 7und 8 ein.

^{0 =} aus

X = wechselbar

Musikgesteuerter Modus

In diesem Modus können Sie den musikgesteuerten Modus einstellen.



Stellen Sie DIP-Schalter 9 auf ON und 10 auf OFF. Die Musikempfindlichkeit stellen Sie mit den DIP-Schaltern 1 - 4 ein

Slave Modus

In diesem Modus können Sie die Slave Geräte einstellen.




Stellen Sie DIP Schalter 10 auf ON um das Slave Gerät festzulegen. Dip Schalter 1 – 9 sind auf OFF.

DMX-GESTEUERTER BETRIEB

Über Ihren DMX-Controller können Sie die einzelnen Geräte individuell ansteuern. Dabei hat jeder DMX-Kanal eine andere Belegung mit verschiedenen Eigenschaften.

Adressierung des Geräts



Stellen Sie DIP-Schalter 10 auf ON. Stellen Sie die DMX Adressen über Dip Schalter 1 bis 9 ein.

Ansteuerung:

Nachdem Sie die Startadresse definiert haben, können Sie den LED Bar RGB 252/10 Indoor über Ihren Controller ansteuern.

Achtung: Am letzten Projektor muss die DMX-Leitung durch einen 120 Ω . Widerstand abgeschlossen werden damit die Geräte korrekt funktionieren.

DMX-Protokoll

| <u>CH1</u> | CH2 | <u>CH3</u> | <u>CH4</u> | <u>CH5</u> | <u>CH6</u> | <u>CH7</u> | <u>CH8</u> | <u>CH9</u> | <u>CH10</u> | <u>CH11</u> | <u>CH12</u> |
|---------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 0: Black out | NA NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA. | NA | NA | NA | NA |
| 1 - 15: Dimmer 1 | 0 - 255 All dimm | 0 - 255 Flash | 0 - 255 Red 1 | 0 - 255 Green 1 | 0 - 255 Blue 1 | 0 - 255 Red 2 | 0 - 255 Green 2 | 0 - 255 Blue 2 | 0 - 255 Red 3 | 0 - 255 Green 3 | 0 - 255 Blue 3 |
| 16 - 31: Dimmer 2 | 0 - 255 All dimm | 0 - 255 Flash | 0 - 255 All Red | 0 - 255 All Green | 0 - 255 All Blue | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 32 – 47: Red | NA | 0 - 255 Flash | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 48 - 63: Green | NA | 0 - 255 Flash | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 64 – 79: Blue | NA | 0 - 255 Flash | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 80 – 95: Purple | NA | 0 - 255 Flash | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 96 – 111: Yellow | NA | 0 - 255 Flash | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 112-127: Cyan | NA | 0 - 255 Flash | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 128–143: White | NA | 0 - 255 Flash | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 144–159: Color change | 0 - 255 Speed | 0 - 255 Flash | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 160–175: Color flow | 0 - 255 Speed | 0 - 255 Flash | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 176-191: Color dream | 0 - 255 Speed | 0 - 255 Flash | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 192–207: Multi flow | 0 - 255 Speed | 0 - 255 Flash | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 208–223: Dream | 0 - 255 Speed | 0 - 255 Flash | 0 - 255 Select | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| flow 224–239: Two color flow | 0 - 255 Speed | 0 - 255 Flash | color 0 - 255 Select color 1 | 0 - 255 Select color 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 240–255: Sound activity | 0 - 255 Sensitivity | NA | NA NA | NA NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |

REINIGUNG UND WARTUNG



LEBENSGEFAHR!

Vor Wartungsarbeiten unbedingt allpolig vom Netz trennen!

Das Gerät sollte regelmäßig von Verunreinigungen wie Staub usw. gereinigt werden. Verwenden Sie zur Reinigung ein fusselfreies, angefeuchtetes Tuch. Auf keinen Fall Alkohol oder irgendwelche Lösungsmittel zur Reinigung verwenden!

Im Geräteinneren befinden sich außer der Sicherung keine zu wartenden Teile. Wartungs- und Servicearbeiten sind ausschließlich dem autorisierten Fachhandel vorbehalten!

Sicherungswechsel

Wenn die Feinsicherung des Gerätes defekt ist, darf diese nur durch eine Sicherung gleichen Typs ersetzt werden.

Vor dem Sicherungswechsel ist das Gerät allpolig von der Netzspannung zu trennen (Netzstecker ziehen).



Vorgehensweise:

Schritt 1: Drehen Sie den Sicherungshalter mit einem passenden Schraubendreher aus dem Gehäuse (gegen den Uhrzeigersinn).

Schritt 2: Entfernen Sie die defekte Sicherung aus dem Sicherungshalter.

Schritt 3: Setzen Sie die neue Sicherung in den Sicherungshalter ein.

Schritt 4: Setzen Sie den Sicherungshalter wieder im Gehäuse ein und drehen Sie ihn fest.

Sollten einmal Ersatzteile benötigt werden, verwenden Sie bitte nur Originalersatzteile.

Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den autorisierten Fachhandel ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, steht Ihnen Ihr Fachhändler jederzeit gerne zur Verfügung.

TECHNISCHE DATEN

| Version: | 51930420, 51930421 | 51930422, 51930423 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Spannungsversorgung: | 230 V AC, 50 Hz ~ | 230 V AC, 50 Hz ~ |
| Gesamtanschlusswert: | 50 W | 50 W |
| Anzahl der DMX Kanäle: | 12 | 12 |
| DMX 512-Anschluss: | 3-pol. XLR | 3-pol. XLR |
| Musiksteuerung: | über eingebautes Mikrofon | über eingebautes Mikrofon |
| Maximale Umgebungstemperatur T_a : | 45° C | 45° C |
| Max. Leuchtentemp. im Beharrungszustand $T_{\rm B}$: | 55° C | 55° C |
| Mindestabstand zu enflammbaren Oberflächen: | 0,1 m | 0,1 m |
| Mindestabstand zum angestrahlten Objekt: | 0,5 m | 0,5 m |
| Sicherung: | F 1 A, 250 V | F 1 A, 250 V |
| Anzahl der 10mm LEDs: | 252 | 252 |
| Abstrahlwinkel: | 20° | 40° |
| Maße (LxBxH): | 1070 x 65 x 90 mm | 1070 x 65 x 90 mm |
| Gewicht: | 2,5 kg | 2,5 kg |

| Zubehör: | Art. Nr.: | | | |
|-----------------------------|-----------|--|--|--|
| EUROLITE DMX LED Operator 4 | 70064504 | | | |

Bitte beachten Sie: Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung und Irrtum vorbehalten. 22.12.2009 ©





USER MANUAL



LED Bar RGB 252/10 Indoor



CAUTION!

Keep this device away from rain and moisture! Never open the housing!

For your own safety, please read this user manual carefully before you initially start-up.

Every person involved with the installation, operation and maintenance of this device has to

- be qualified
- follow the instructions of this manual
- consider this manual to be part of the total product
- keep this manual for the entire service life of the product
- pass this manual on to every further owner or user of the product
- download the latest version of the user manual from the Internet

INTRODUCTION

Thank you for having chosen a EUROLITE LED Bar RGB 252/10 Indoor. If you follow the instructions given in this manual, we are sure that you will enjoy this device for a long period of time.

Delivery includes

| 1 | Device |
|---|-------------|
| 1 | User manual |

Unpack your LED Bar RGB 252/10 Indoor.

SAFETY INSTRUCTIONS



CAUTION!

Be careful with your operations. With a dangerous voltage you can suffer a dangerous electric shock when touching the wires!

This device has left our premises in absolutely perfect condition. In order to maintain this condition and to ensure a safe operation, it is absolutely necessary for the user to follow the safety instructions and warning notes written in this user manual.



Important:

Damages caused by the disregard of this user manual are not subject to warranty. The dealer will not accept liability for any resulting defects or problems.

English

If the device has been exposed to drastic temperature fluctuation (e.g. after transportation), do not switch it on immediately. The arising condensation water might damage your device. Leave the device switched off until it has reached room temperature.

Please make sure that there are no obvious transport damages. Should you notice any damages on the A/C connection cable or on the casing, do not take the device into operation and immediately consult your local dealer.

This device falls under protection-class I. The power plug must only be plugged into a protection class I outlet. The voltage and frequency must exactly be the same as stated on the device. Wrong voltages or power outlets can lead to the destruction of the device and to mortal electrical shock.

Always plug in the power plug last. The power plug must always be inserted without force. Make sure that the plug is tightly connected with the outlet.

Never let the power-cord come into contact with other cables! Handle the power-cord and all connections with the mains with particular caution! Never touch them with wet hands, as this could lead to mortal electrical shock.

Never modify, bend, strain mechanically, put pressure on, pull or heat up the power cord. Never operate next to sources of heat or cold. Disregard can lead to power cord damages, fire or mortal electrical shock.

The cable insert or the female part in the device must never be strained. There must always be sufficient cable to the device. Otherwise, the cable may be damaged which may lead to mortal damage.

Make sure that the power-cord is never crimped or damaged by sharp edges. Check the device and the power-cord from time to time.

If extension cords are used, make sure that the core diameter is sufficient for the required power consumption of the device. All warnings concerning the power cords are also valid for possible extension cords.

Always disconnect from the mains, when the device is not in use or before cleaning it. Only handle the power-cord by the plug. Never pull out the plug by tugging the power-cord. Otherwise, the cable or plug can be damaged leading to mortal electrical shock. If the power plug or the power switch is not accessible, the device must be disconnected via the mains.

If the power plug or the device is dusty, the device must be taken out of operation, disconnected and then be cleaned with a dry cloth. Dust can reduce the insulation which may lead to mortal electrical shock. More severe dirt in and at the device should only be removed by a specialist.

There must never enter any liquid into power outlets, extension cords or any holes in the housing of the device. If you suppose that also a minimal amount of liquid may have entered the device, it must immediately be disconnected. This is also valid, if the device was exposed to high humidity. Also if the device is still running, the device must be checked by a specialist if the liquid has reduced any insulation. Reduced insulation can cause mortal electrical shock.

There must never be any objects entering into the device. This is especially valid for metal parts. If any metal parts like staples or coarse metal chips enter into the device, the device must be taken out of operation and disconnected immediately. Malfunction or short-circuits caused by metal parts may cause mortal injuries.



HEALTH HAZARD!

Never look directly into the light source, as sensitive persons may suffer an epileptic shock (especially meant for epileptics)!

Keep away children and amateurs!

Never leave this device running unattended.



OPERATING DETERMINATIONS

This device is a lighting effect for creating decorative effects. This product is only allowed to be operated with an alternating voltage of 230 V, 50 Hz and was designed for indoor use only.

This device is designed for professional use, e.g. on stages, in discotheques, theatres etc.

Lighting effects are not designed for permanent operation. Consistent operation breaks will ensure that the device will serve you for a long time without defects.

Do not shake the device. Avoid brute force when installing or operating the device.

When choosing the installation-spot, please make sure that the device is not exposed to extreme heat, moisture or dust. There should not be any cables lying around. You endanger your own and the safety of others!

This device must never be operated or stockpiled in sourroundings where splash water, rain, moisture or fog may harm the device. Moisture or very high humidity can reduce the insulation and lead to mortal electrical shocks. When using smoke machines, make sure that the device is never exposed to the direct smoke jet and is installed in a distance of 0.5 meters between smoke machine and device. The room must only be saturated with an amount of smoke that the visibility will always be more than 10 meters.

The ambient temperature must always be between -5° C and +45° C. Keep away from direct insulation (particularly in cars) and heaters.

The relative humidity must not exceed 50 % with an ambient temperature of 45° C.

This device must only be operated in an altitude between -20 and 2000 m over NN.

Never use the device during thunderstorms. Over voltage could destroy the device. Always disconnect the device during thunderstorms.

The symbol __--m determines the minimum distance from lighted objects. The minimum distance between light-output and the illuminated surface must be more than 0.1 meters.

This device is only allowed for an installation via the mounting bracket. In order to safeguard sufficient ventilation, leave 50 cm of free space around the device.

The housing must never touch surrounding surfaces or objects.

Make sure that the area below the installation place is blocked when rigging, derigging or servicing the fixture.

The maximum ambient temperature $T_a = 45^{\circ}$ C must never be exceeded.

Operate the device only after having become familiarized with its functions. Do not permit operation by persons not qualified for operating the device. Most damages are the result of unprofessional operation!

Never use solvents or aggressive detergents in order to clean the device! Rather use a soft and damp cloth.

Please use the original packaging if the device is to be transported. Make sure that you pack the device in the original state.

Please consider that unauthorized modifications on the device are forbidden due to safety reasons!

If this device will be operated in any way different to the one described in this manual, the product may suffer damages and the guarantee becomes void. Furthermore, any other operation may lead to dangers like short-circuit, burns, electric shock, crash etc.

INSTALLATION

The device can be installed on the ground or on the wall or ceiling.

Overhead rigging



DANGER TO LIFE!

Please consider the EN 60598-2-17 and the respective national standards during the installation! The installation must only be carried out by an authorized dealer!

The installation of the device has to be built and constructed in a way that it can hold 10 times the weight for 1 hour without any harming deformation.

The installation must always be secured with a secondary safety attachment, e.g. an appropriate catch net. This secondary safety attachment must be constructed in a way that no part of the installation can fall down if the main attachment fails.

When rigging, derigging or servicing the device staying in the area below the installation place, on bridges, under high working places and other endangered areas is forbidden.

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are approved by an expert before taking into operation for the first time and after changes before taking into operation another time.

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are approved by an expert after every four year in the course of an acceptance test.

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are approved by a skilled person once a year.

Procedure:

The device should be installed outside areas where persons may walk by or be seated.

IMPORTANT! OVERHEAD RIGGING REQUIRES EXTENSIVE EXPERIENCE, including (but not limited to) calculating working load limits, installation material being used, and periodic safety inspection of all installation material and the device. If you lack these qualifications, do not attempt the installation yourself, but instead use a professional structural rigger. Improper installation can result in bodily injury and or damage to property.

The device has to be installed out of the reach of people.

If the device shall be lowered from the ceiling or high joists, professional trussing systems have to be used. The device must never be fixed swinging freely in the room.

Caution: Devices in hanging installations may cause severe injuries when crashing down! If you have doubts concerning the safety of a possible installation, do NOT install the device!

Before rigging make sure that the installation area can hold a minimum point load of 10 times the device's weight.



DANGER OF FIRE!

When installing the device, make sure there is no highly-inflammable material (decoration articles, etc.) within a distance of min. 0.5 m.

Mount the device to your trussing system using appropriate clamps.

For overhead use, always install an appropriate safety bond.

You must only use safety bonds complying with DIN 56927, quick links complying with DIN 56926, shackles complying with DIN EN 1677-1 and BGV C1 carbines. The safety bonds, quick links, shackles and the carbines must be sufficiently dimensioned and used correctly in accordance with the latest industrial safety regulations (e. g. BGV C1, BGI 810-3).



Please note: for overhead rigging in public or industrial areas, a series of safety instructions have to be followed that this manual can only give in part. The operator must therefore inform himself on the current safety instructions and consider them.

The manufacturer cannot be made liable for damages caused by incorrect installations or insufficient safety precautions!

Pull the safety bond through the attachment eyelet and over the trussing system or a safe fixation spot. Insert the end in the quick link and tighten the safety screw.

The maximum drop distance must never exceed 20 cm.

A safety bond which already held the strain of a crash or which is defective must not be used again.

Adjust the desired inclination-angle via the mounting-bracket and tighten the fixation screws.

Attachment

Before attaching the device, make sure that the installation area can hold a minimum point load of 10 times the device's weight.

The device must only be installed absolutely planar at a vibration-free, oscillation-free and fire-resistant location. Make sure that the device is installed absolutely planar by using a water-level.

The device must be installed out of the reach of people.

The device must always be installed via all fixation holes. Do only use appropriate screws and make sure that the screws are properly connected with the ground.

The durability of the installation depends very much on the material used at the installation area (building material) such as wood, concrete, gas concrete, brick etc. This is why the fixing material must be chosen to suit the wall material. Always ask a specialist for the correct plug/screw combination indicating the maximum load and the building material.

Procedure:

- **Step 1:** The holes for the installation are on the mounting brackets.
- Step 2: Hold the mounting brackets onto the location where the device is to be installed.
- **Step 3:** Mark the boreholes with a pen or a suitable tool.
- Step 4: Drill the holes.
- **Step 5:** Hold the mounting brackets in the desired position and tighten it.



DANGER TO LIFE!

Before taking into operation for the first time, the installation has to be approved by an expert!

DMX-512 control



The wires must not come into contact with each other, otherwise the devices will not work at all, or will not work properly.





Please note, the starting address depends upon which controller is being used.





Only use a DMX-cable and 3-pin XLR-plugs and connectors in order to connect the controller with the fixture or one fixture with another.

Occupation of the XLR connection:

DMX-output

XLR mounting-socket:



DMX-input

XLR mounting-plug:



If you are using controllers with this occupation, you can connect the DMX output of the controller directly with the DMX input of the first device in the DMX chain. If you wish to connect DMX controllers with other XLR outputs, you need to use adapter cables.

Building a serial DMX chain:

Connect the DMX output of the first device in the DMX chain with the DMX input of the next device. Always connect one output with the input of the next device until all devices are connected.

Caution: At the last fixture, the DMX-cable has to be terminated. Plug the terminator with a 120 Ω resistor between Signal (–) and Signal (+) in the DMX-output of the last fixture.

Master/Slave operation

The master/slave operation enables that several devices can be synchronized and controlled by one master device.

On the rear panel of the device you can find an XLR jack and an XLR plug, which can be used for connecting several devices.

Choose the device which is to control the effects. This device then works as master device and controls all other slave devices, which are to be connected to the master device via a DMX-cable. Connect the OUT jack with the IN plug of the next device.

Set DIP Switch 10 to ON in order to determine the Slave device.

The Master device is now capable of controlling the Slave devices while in Stand Alone Mode.

Connection with the mains

Connect the device to the mains with the power-plug.

The occupation of the connection-cables is as follows:

| Cable | Pin | International |
|--------------|---------|---------------|
| Brown | Live | L |
| Blue | Neutral | N |
| Yellow/Green | Earth | |

The earth has to be connected!

If the device will be directly connected with the local power supply network, a disconnection switch with a minimum opening of 3 mm at every pole has to be included in the permanent electrical installation.

The device must only be connected with an electric installation carried out in compliance with the IEC-standards. The electric installation must be equipped with a Residual Current Device (RCD) with a maximum fault current of 30 mA.

Lighting effects must not be connected to dimming-packs.

OPERATION

After you connected the spot to the mains, the EUROLITE LED Bar RGB 252/10 Indoor starts running. This unit has two operating modes. It can be run as a Stand Alone-unit or DMX-controlled.



STAND ALONE OPERATION

In Stand Alone Mode you can use the LED Bar RGB 252/10 Indoor without a controller.

Control via Dip Switches


You can choose from the following operational modes: Internal Programs, Auto, Sound Control, Slave, and DMX.

| Mode: | Dip 1 | Dip 2 | Dip 3 | Dip 4 | Dip 5 | Dip 6 | Dip 7 | Dip 8 | Dip 9 | Dip 10 |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Internal Programs | х | Х | х | х | х | х | х | x | 0 | 0 |
| Auto | o | 0 | 0 | 0 | × | × | х | x | 0 | 0 |
| Sound Control | х | x | x | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Slave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DMX | x | х | х | х | x | x | х | x | х | 1 |

^{1 =} or

Internal Programs

In this mode, you can select between 13 internal programs and can set the speed and the flash (see menu).



Set DIP-Swich 9 and 10 to OFF.
Choose 13 internal programs via DIP-Swiches 1 - 4.
Speed can be controlled by setting the DIP-Swiches 5 and 6.
Flash can be controlled by setting the DIP-Swiches 7 and 8.

| Internal Programs | Dip 1 | Dip 2 | Dip 3 | Dip 4 |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|
| Red | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Green | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Blue | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cyan | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yellow | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Purple | 0 | 1 | 1 | 0 |
| White | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7-color change | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7-color flow | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7-color fade | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7-color dreaming flow | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mix color skip | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Single color flow | 1 | 0 | 1 | 1 |


^{0 =} off

X = changeable

English

Auto Mode


In this mode, automatic program flow can be set.



Set DIP-Swich 9 and 10 to OFF.
Set DIP-Swiches 1 through 4 to OFF.
Speed can be controlled by setting the DIP-Swiches 5 and 6.
Flash can be controlled by setting the DIP-Swiches 7 and 8.

Sound Control Mode


In this mode, sound control mode can be set.



Set DIP-Swich 9 to ON and 10 to OFF.
Sensitivity can be controlled by setting DIP-Swiches 1 through 4.

Slave Mode

In this mode, you can select and set the slave devices.




Set DIP-Switch 10 to ON in order to determine the Slave device. DIP-Swiches 1-9 are on OFF.

DMX-CONTROLLED OPERATION

You can control the devices individually via your DMX-controller. Every DMX-channel has a different occupation with different features.

Addressing the Device



Set the DIP-Switch 10 to ON. Set the DMX Addresses via DIP-Switches 1 through 9.

Controlling:

After having addressed the LED Bar RGB 252/10 Indoor, you may now start operating it via your lighting controller.

Note:

It's necessary to insert the XLR termination plug (with 120 Ohm) in the last lighting in the link in order to ensure proper transmission on the DMX data link.

English

DMX-protocol

| <u>CH1</u> | CH2 | <u>CH3</u> | <u>CH4</u> | CH5 | <u>CH6</u> | CH7 | <u>CH8</u> | <u>CH9</u> | CH10 | <u>CH11</u> | CH12 |
|-------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 0: Black out | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1 - 15: Dimmer 1 | 0 - 255 All dimm | 0 - 255 Flash | 0 - 255 Red 1 | 0 - 255 Green 1 | 0 - 255 Blue 1 | 0 - 255 Red 2 | 0 - 255 Green 2 | 0 - 255 Blue 2 | 0 - 255 Red 3 | 0 - 255 Green 3 | 0 - 255 Blue 3 |
| 16 - 31: Dimmer 2 | 0 - 255 All dimm | 0 - 255 Flash | 0 - 255 All Red | 0 - 255 All Green | 0 - 255 All Blue | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 32 – 47: Red | NA | 0 - 255 Flash | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 48 - 63: Green | NA | 0 - 255 Flash | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 64 – 79: Blue | NA | 0 - 255 Flash | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 80 – 95: Purple | NA | 0 - 255 Flash | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 96 – 111: Yellow | NA | 0 - 255 Flash | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 112-127: Cyan | NA | 0 - 255 Flash | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 128–143: White | NA | 0 - 255 Flash | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 144–159: Color change | 0 - 255 Speed | 0 - 255 Flash | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 160–175: Color flow | 0 - 255 Speed | 0 - 255 Flash | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 176–191: Color dream | 0 - 255 Speed | 0 - 255 Flash | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 192–207: Multi flow | 0 - 255 Speed | 0 - 255 Flash | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 208–223: Dream flow | 0 - 255 Speed | 0 - 255 Flash | 0 - 255 Select color | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 224–239: Two color flow | 0 - 255 Speed | 0 - 255 Flash | 0 - 255 Select color 1 | 0 - 255 Select color 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 240–255: Sound activity | 0 - 255 Sensitivity | NA | NA NA | NA NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |

CLEANING AND MAINTENANCE



DANGER TO LIFE!

Disconnect from mains before starting maintenance operation!

We recommend a frequent cleaning of the device. Please use a soft lint-free and moistened cloth. Never use alcohol or solvents!

There are no serviceable parts inside the device except for the fuse. Maintenance and service operations are only to be carried out by authorized dealers.

Replacing the fuse

If the fine-wire fuse of the device fuses, only replace the fuse by a fuse of same type and rating.

Before replacing the fuse, unplug mains lead.



Procedure:

Step 1: Unscrew the fuseholder with a fitting screwdriver from the housing (anti-clockwise).

Step 2: Remove the old fuse from the fuseholder.

Step 3: Install the new fuse in the fuseholder.

Step 4: Replace the fuseholder in the housing and fix it.

Should you need any spare parts, please use genuine parts.

If the power supply cable of this device becomes damaged, it has to be replaced by authorized dealers only in order to avoid hazards.

Should you have further questions, please contact your dealer.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

| Version: | 51930420, 51930421 | 51930422, 51930423 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Power supply: | 230 V AC, 50 Hz ~ | 230 V AC, 50 Hz ~ |
| Power consumption: | 50 W | 50 W |
| Number of DMX channels: | 12 | 12 |
| DMX-512 connection: | 3-pin XLR | 3-pin XLR |
| Sound-control: | via built-in microphone | via built-in microphone |
| Maximum ambient temperature T_a : | 45° C | 45° C |
| Max. housing temperature T_{B} (steady state): | 55° C | 55° C |
| Min.distance from flammable surfaces: | 0.1 m | 0.1 m |
| Min.distance to lighted object: | 0.5 m | 0.5 m |
| Fuse: | F 1 A, 250 V | F 1 A, 250 V |
| Number of 10mm LEDs: | 252 | 252 |
| Beam angle: | 20° | 40° |
| Dimensions (LxWxH): | 1070 x 65 x 90 mm | 1070 x 65 x 90 mm |
| Weight: | 2.5 kg | 2.5 kg |

| Accessory: | No.: |
|-----------------------------|----------|
| EUROLITE DMX LED Operator 4 | 70064504 |

Please note: Every information is subject to change without prior notice. 22.12.2009 ©

